113 - Clavija de Seguridad

Estanterías Metálicas Galvamil

900 102 920
www.esmelux.com
esmelux@esmelux.com

Montaje

Desmontaje



La clavija de seguirdad para la Estantería Glavamil ocupa el hueco de la pestaña del puntal.